



Der Desktop soll zunächst mit Hilfe der Windows-Hilfe geändert werden. Diese Anleitung setzt grundlegende Kenntnisse der [Windows-Hilfe](#) voraus. Sie können die Datei aufrufen, indem Sie auf diesen [Link](#) klicken.

Die Mauseinstellungen

Rufen Sie die Windows-Hilfe mit *Start – Hilfe und Support* auf. Geben Sie in das Suchfeld *Maus* ein und drücken die Eingabetaste oder die Taste *Enter* oder klicken auf die Lupe  in dem Suchfeld.




Klicken Sie auf *Ändern von Mauseinstellungen*.



Klicken Sie auch auf die anderen Links. Sie sehen, dass alle Links den Link [Klicken Sie hier, um "Eigenschaften von Maus" zu öffnen](#) enthalten.

Klicken Sie auf einen Link [Klicken Sie hier, um "Eigenschaften von Maus" zu öffnen](#).
Der Link öffnet das Fenster *Eigenschaften von Maus*.
Lesen Sie sich in der Hilfe die Anleitung für die Funktionsweise der Maustasten durch.



Zeigen Sie auf den **Schieberegler** für die Doppelklickgeschwindigkeit. Verschieben Sie den Schieberegler mit gedrückter linker Maustaste.



Verschieben Sie den Schieberegler auf *Langsam*.

Zwei schnelle Klicks mit der linken Maustaste sind ein Doppelklick.
Führen Sie Doppelklicks durch. Nach jedem Doppelklick verändert sich die Anzeige des Ordners.
Der Ordner ist entweder geschlossen oder geöffnet.




Wenn Sie langsam (Abstand ca. 1 Sekunde) hintereinander klicken, wertet Windows je zwei Klicks als Doppelklick aus.
Dann ist die Doppelklickgeschwindigkeit zu langsam.

Verschieben Sie den Schieberegler auf *Schnell*.
Führen Sie jetzt einen Doppelklick durch.
Der Ordner wird wahrscheinlich seinen Zustand nicht bei jedem Doppelklick ändern.




Verschieben Sie den Schieberegler in Richtung langsam, bis Sie wieder zuverlässig einen Doppelklick ausführen können.
Die Einstellung darf aber nicht so langsam sein, dass bei einem langsamen Klickabstand den Ordnerzustand ändern.



Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, klicken Sie auf *Übernehmen*.

Lesen Sie in der Hilfe den Abschnitt über die Darstellung des Mauszeigers.
Klicken Sie im Fenster *Eigenschaften von Maus* auf die Registerkarte *Zeiger*.




Im Standard ist das Schema *Windows Aero Systemschema* ausgewählt.


Klicken Sie auf die Dropdownliste *Schema*.
Klicken Sie auf die verschiedenen Schema, in denen der Begriff *Windows-Aero* enthalten ist.

In der Vorschau können Sie entscheiden, welche Darstellung Ihnen besser gefällt.

Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, klicken Sie auf *Übernehmen*,
sonst auf *Abbrechen*.



Klicken Sie auf die Registerkarte *Zeigeroptionen*.



Verschieben Sie unter *Bewegung* den Schieberegler *Zeigergeschwindigkeit auswählen* in Richtung *Langsam* oder *Schnell*, um die Bewegungsgeschwindigkeit des Mauszeigers zu ändern.

Windows bewegt den Mauszeiger mit der neuen Geschwindigkeit. Mit Klicken auf *Abbrechen* verlassen Sie das Fenster *Eigenschaften von Maus* ohne Übernahme der Änderung.


Klicken Sie unter *Sichtbarkeit* auf *Mausspur anzeigen* oder dessen Kästchen. Damit setzen oder löschen Sie diese Eigenschaft. Verändern Sie den Schieberegler zwischen *Kurz* und *Lang* und kontrollieren die Sichtbarkeit des Mauszeigers bei dessen Bewegung

Wenn Sie die Einstellungen übernehmen wollen, klicken Sie auf *OK*, sonst auf *Abbrechen*.

Desktop

Rufen Sie die Windows-Hilfe mit *Start – Hilfe und Support* auf.

Geben Sie in das Suchfeld *Desktop* ein und drücken die *Eingabetaste*.



Windows listet die Ergebnisse entsprechend deren Wichtigkeit auf.

Versuchen Sie, interessante Einstellungen mit der Hilfe durchzuführen.



Folgen Sie auch dem Link für die *Taskleiste*.

Desktopänderungen ohne Windows-Hilfe

Wenn Sie mit der rechten Maustaste (Rechtsklick) auf ein Objekt klicken, öffnet Windows dessen Kontextmenü. Das Kontextmenü listet die Befehle und Menüs (Aktionen, Optionen) auf, die in dem aktuellen Zustand des Objektes mit dem Objekt durchgeführt werden können.

Das Fenster *Eigenschaften von Maus* können Sie über das Kontextmenü des Desktops aufrufen.


Mit einem Rechtsklick in den freien Bereich des Desktops rufen Sie dessen Kontextmenü auf. Klicken Sie auf *Anpassen*.



Klicken Sie in dem Fenster *Systemsteuerung – Alle Systemsteuerungselemente – Anpassung* auf *Mauszeiger ändern*.

Wenn Windows nicht genügend Platz für die Adresse hat, verkürzt es die Anzeige und beginnt

die Zeile mit dem Zeichen « statt dem ausgefüllten Dreieck.



Windows zeigt nun das Fenster *Eigenschaften von Maus* an, in dem Sie auch die Eigenschaften des Touchpads verändern können, wenn es installiert ist.

In dem Fenster *Systemsteuerung – Alle Systemsteuerungselemente – Anpassung* können Sie auf *Desktopsymbole ändern* klicken. Im Fenster *Desktopsymboleinstellungen* können dann die Anzeige der Desktopsymbole ein- und ausschalten.

In diesem Fenster können Sie den angezeigten Objekten andere Symbole zuordnen, so dass keiner die Oberfläche des Rechners wieder erkennt (bitte nicht ändern).

Im Fenster *Anpassung* wählen Sie die Designs durch Anklicken aus. Berücksichtigen Sie bei unruhigen Hintergrundbildern, dass die Symbole schlechter erkennbar sind.

Vergleichen Sie bei Problemen Aero-Designs mit Designs mit hohem Kontrast. Testen Sie, indem Sie in der Taskleiste rechts auf *Desktop anzeigen zeigen* / klicken.

Im Fenster *Systemsteuerung – Darstellung und Anpassung – Anzeige* können Sie die Textgröße verändern.

Die Lautstärke können Sie verändern, indem Sie in der Taskleiste auf das Symbol



Lautsprecher klicken und den Schieberegler mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Der Regler *Speaker* stellt die maximale Lautstärke ein. Die anderen Reglereinstellungen sind ein Prozentsatz vom Speaker.

Sie sehen auch bei fehlendem Lautsprecher die Lautstärke am Balkenausschlag.

